

Przygotowanie podłoża pod Tipi

Przygotowanie podłoża pod namiot Tipi leży po stronie zamawiającego. **Podłoże pod Tipi musi być równe.** Dopuszczalny spadek terenu wynosi 1%. Większy spadek należy zniwelować. Równy teren dla Tipi musi wynosić minimum 2 metry więcej od średnicy namiotu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W PRZYPADKU PODŁOGI

Jeżeli w przyszłości planowane jest położenie podłogi w Tipi na wyrównany teren należy wysypać ok. 5-10cm drobnego grys. Podłoże z drobnych kamyków zniweluje drobne wahania terenu i stanowi podstawę do wypoziomowania podłogi. Zaleca się otoczenie kamieni drewnem. Nie jest to konieczne, ale ładnie wygląda.

Przykład przygotowanego podłoża

